

Istruzioni d'uso CNLAB-Speed-Test

Indice generale

1.Download Client	2
2.Configurazione Client	2
3 Itilizzo del client	3

1. Download Client

Si prega di scaricare e installare la corretta applicazione CNLAB Speed Test da uno dei seguenti link:

Windows 64 Bit:	http://www.swissvoiptel.ch/Win_Speed_Test_64.exe
Windows 32 Bit:	http://www.swissvoiptel.ch/Win_Speed_Test_32.exe
Appple OS:	http://www.swissvoiptel.ch/Mac_Speed_Test.dmg

Il computer che eseguirà lo Speed Test deve essere collegato con un cavo Ethernet direttamente sul modem DSL o router fibra. Per il test, assicurarsi che la WLAN del router sia disattivata. Si prega di disattivare anche qualsiasi software firewall e / o antivirus installato sul computer.

Dato che le prestazioni del computer possono influenzare i risultati dello Speed Test, si prega di chiudere qualsiasi software che non è necessario per l'esecuzione Speed Test.

2. Configurazione Client

Avviare l'applicazione CNLAB Speed Test e aprire le impostazioni facendo clic su nell'angolo in alto a destra della finestra.

Nella scheda "Reference System Selection" deselezionare la voce "Automatic Server Selection" e scegliere l'IP-Plus o CNLAB server.

Application Settings			•		
Reference System Selection	Internet Connection	Measurement Settings			
Reference System Automatic Server Selection					
IP-Plus			•		

Nella scheda "Internet connection" selezionare il tipo (DSL o fibra ottica) della vostra connessione. Per la velocità di connessione selezionare "Altro o sconosciuto".

Application Settings			?
Reference System Selection	Internet Connection	Measurement Settings	
Connection Type			
DSL Connection			
Connection Speed			
Other or unknown			

Nella scheda "Measurement Settings" selezionare "60s total, 30s up, 30s down" per il tempo di misurazione e "6 tests during 6 minutes" per le misurazioni multiple. Lasciare le altre opzioni sull'impostazione predefinita.

Application Settings				?	
Reference System Sele	ction	Internet Connection	Measurement Settings		
Measurement Time	nent Time 60s total - 30s Up, 30s Down				-
Multiple Measurements 6 Tests: Measure every 1 minute(s) during 6 minute(s)					-

Clicca su OK per salvare le impostazioni.

3. Utilizzo del client

Clicca su

Start Measurement

per avviare il test di velocità e selezionare "Multiple measurements".



Il software farà 6 misurazioni con intervalli di un minuto tra ogni test.